

Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыря и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.



## Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона СВ/VHF CB-50 DB MAG Optim.

## 1. Назначение.

Антенна СВ-50 DB MAG предназначена для использования совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би) и 140-150 МГц (VHF)

## 2. Технические Характеристики.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Диапазон частот СВ.....                  | 26,205-27,855 МГц. |
| Диапазон частот VHF.....                 | 140-150 МГц.       |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 СВ.....  | 250 кГц.           |
| Ширина полосы по уровню КСВ 2:1 VHF..... | 10 МГц.            |
| КСВ не более.....                        | 1.2:1.             |
| Высота.....                              | 680 мм.            |
| Диаметр магнитного основания .....       | 145 мм.            |
| Длина кабеля.....                        | 4 м.               |

## 3. Комплектация.

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Полотно антенны.....               | 1 шт. |
| Крепёжное основание с кабелем..... | 1 шт. |
| Описание.....                      | 1 шт. |
| Упаковка.                          |       |

## 4. Установка и эксплуатация.

### **ВНИМАНИЕ!**

**Прочитайте этот раздел прежде  
чем начать эксплуатировать  
антенну совместно с  
радиостанцией.**

Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля, что является обязательным условием для работы антенны.

Положение полотна антенны вертикальное.

После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.

Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.

При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на неметаллической поверхности, касаться её частей во время работы, увеличивать толщину покрытия нижней части магнита, произвольно изменять длину кабеля

[www.radiosila.ru](http://www.radiosila.ru)